

АРХИТЕКТУРНАЯ ЛАЗЕРНАЯ ПОДСВЕТКА

ИНСТРУКЦИЯ

※ СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ, ПОЖАЛУЙСТА ПОЛНОСТЬЮ ПРОЧИТАТЕ ИНСТРУКЦИЮ, ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА. ВЫ ПОЛУЧИТЕ ОСНОВНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О РАБОТЕ ПРИБОРА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С НИМ.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

ПРОВЕРЬТЕ СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ ПО СЛЕДУЮЩЕМУ СПИСКУ:

1. ЛАЗЕРНЫЙ СВЕТИЛЬНИК С УРОВНЕМ ЗАЩИТЫ IP65 (ПОЛНАЯ ЗАЩИТА ОТ ВЛАГИ И ПЫЛИ) - 1 шт.
2. СЕТЕВОЙ АДАПТЕР - 1 шт.
3. ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ - 1 шт.
4. ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

После 6 часов работы лазерного освещения, отключите прибор на пол часа и дайте ему остыть, это продлит срок службы устройства

Данному лазерному устройству присвоен 1 класс безопасности. Мощность каждой лазерной точки не превышает 1mW, а следовательно лазер не вреден для человеческого тела и глаз.

Устройство обладает степенью влагозащиты IP65 и обычно используется на открытом воздухе. А благодаря мощному диоду, работающему на большом расстоянии от объекта, устройство легко разместить на расстоянии от горючих объектов и жидкостей

Используйте для подключения устройства адаптер, идущий в комплекте с устройством. В случае поломки, следует заменить адаптер на новый с аналогичными характеристиками.

При подключении кабеля к адаптеру убедитесь, что значки на адаптере и контакте соответствуют, иначе устройство не будет работать.

Пульт управления

1. Пожалуйста вытащите пластиковую заглушку из нижней части пульта дистанционного управления, перед использованием. Если вы долгое время не планируете использовать пульт, верните ее на место. Пульт Д/У работает на расстоянии 8 метров, от устройства, но вы должны направлять пульт непосредственно на приемник сигнала.

2.  ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ

3.  ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ СТРОБОСКОПА

4.    КНОПКИ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТА

 КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ КРАСНОГО ДИОДА

 КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ ЗЕЛЕННОГО ДИОДА

 КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ СИНЕГО ДИОДА

5.  ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМОВ “АВТОМАТИЧЕСКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА/ Ручное изменение цвета

6.   РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ АНИМАЦИИ

 УМЕНЬШЕНИЕ СКОРОСТИ ДО ПОЛНОЙ ОСТАНОВКИ

 УВЕЛИЧЕНИЕ СКОРОСТИ

7. Если вы хотите использовать таймер нажмите  КОГДА ТАЙМЕР БУДЕТ УСТАНОВЛЕН, ЛАЗЕР ДВАЖДЫ МОРГНЕТ.

НАЖАТИЕ НА  АВТОМАТИЧЕСКИ УСТАНВЛИВАЕТ ТАЙМЕР

НА ДВА ЧАСА. Вы можете управлять временем работы при помощи кнопок

    ЕСЛИ ВЫ УСТАНОВИЛИ ТАЙМЕР НА 2 ЧАСА, И ХОТИТЕ ИЗМЕНИТЬ ВРЕМЯ РАБОТЫ, НАПРИМЕР, НА 4 ЧАСА, ПРОСТО НАЖМИТЕ 

Если вы хотите выключить таймер, нажмите  КОГДА ТАЙМЕР БУДЕТ ОТКЛЮЧЕН ЛАЗЕР ДВАЖДЫ МОРГНЕТ.






УСТАНОВКА

1. Во-первых, убедитесь, что напряжение в вашей сети соответствует, рабочему напряжению, указанному на корпусе прибора.
2. Разместите лазер и установите угол наклона в соответствии с вашими потребностями. Не смотрите на лазерный диод без использования специальных очков.
3. Убедитесь, что в радиусе 50 см. от прибора нет горючих или взрывоопасных веществ.
4. Закрепите лазер, путем установки в грунт или закрепив его на дереве, или любым другим путем.
5. В целях безопасности заземлите лазер.
6. Подключите устройство к розетке в помещении или к защищенному от влаги адаптеру на улице

GARDEN LIGHT.

RATING: AC 100-240V, 50/60Hz.

CLASS 1 LASER PRODUCT



СДЕЛАНО В КИТАЕ