

«Сверхмощный фонарь»

Мы благодарим Вас за выбор компании «Даджет» и за приобретение устройства «Сверхмощный фонарь». Он осветит пространство как вблизи, так и на значительном расстоянии.



Предупреждение: Не направлять фонарь на лица людей, в особенности на близком расстоянии, т.к. это может вызвать серьёзные повреждение глаз. Хранить в защищенном от детей месте.

Основные характеристики:

- мощность светового потока 1200 люмен
- оснащён светодиодом CREE XML-T6 LED
- степень защиты корпуса IPX-7
- изготовлен из авиационного алюминиевого сплава
- питание от двух аккумуляторов 18650 (в комплекте)
- возможна работа от одного аккумулятора или двух батареек CR123A в режиме укороченной рукояти
- быстрое переключение 5-ти режимов работы
- интеллектуальная функция памяти последнего режима
- защита от обратной полярности
- прецизионный рефлектор
- размер фонаря: 235 X 63 мм.
- вес с аккумуляторами: 0,42 кг.
- время работы от аккумуляторов 1,5 – 6 часов, в зависимости от режима

Составные части «Сверхмощного фонаря»

1. водонепроницаемое светящееся кольцо
2. линза высокой прозрачности
3. рефлектор
4. светодиод CREE XML-T6 LED
5. тактическое крепёжное кольцо
6. положительный полюс аккумулятора
7. корпус из авиационного алюминия
8. два аккумулятора 18650
9. отрицательный полюс аккумулятора
10. переключатель
11. индикаторная огранка рефлектора
12. крепление на руль велосипеда

Разборная рукоять фонаря позволяет использовать его в укороченном виде с одним аккумулятором. Мощность фонаря не изменится. Для этого развинтите рукоять на две составляющие (цилиндрические вставки) и концевик. Затем

соберите обратно из одной половины рукояти и концевика, вставьте 1 аккумулятор типа 18650, рис.2.




Рис.1 Собранный фонарь




Рис.2 Сборка



Рис.3 Батарейки

фонаря в укороченном виде

CR123A

Фонарь может работать от двух батареек типа CR123A в варианте сборки с половиной рукояти. Не допускается использование четырёх таких батарей одновременно в полной длине рукояти! См. рис.3.

Зарядка и установка батареек

Подключите зарядное устройство к питанию.

Вставьте аккумуляторы в зарядное устройство в соответствии с размещенной пиктограммой полярности.

Светодиоды должны показать красный сигнал – идёт зарядка.

По окончании зарядки светодиоды горят зелёным. Вставьте аккумуляторы в фонарь.

Чтобы установить аккумуляторы в фонарь, открутите заднюю часть рукояти. С начала вставьте два аккумулятора положительным полюсом вперёд. Закрутите обратно заднюю часть рукояти, до конца, без излишних усилий. При неправильном размещении аккумуляторов фонарь не будет функционировать, сработает защита от переплюсовки.



- красный свет индикатора зарядного устройства - батарея заряжается
- зелёный свет - батарея полностью зарядилась или аккумулятор не вставлен
- зелёный свет - батарея установлена не правильно, срабатывает защита

Режимы работы сверхмощного фонаря

Фонарь имеет пять режимов работы, которые переключаются двойным нажатием на резиновую кнопку в конце фонаря. Чтобы включить и выключить фонарик, один раз сильно нажмите на кнопку. Когда фонарь включен, нажмите два раза на кнопку чтобы выбрать следующие режимы, начиная с первого:

- сильный световой поток
- средний световой поток
- слабый световой поток
- проблесковый световой поток
- сигнал SOS азбукой Морзе.

Также, быстрое переключение между режимами может осуществляться лёгким одиночным полунажатием кнопки.

Рекомендации по использованию сверхмощного фонаря

Фонарь имеет сфокусированный луч, ярко осветит пространство на большом расстоянии. Автомобилистам помогает так же обезопасить себя и защититься от нападающих при замене колеса машины за городом.

Водонепроницаемое светящееся кольцо светится в темноте для нахождения фонаря в неосвещённом месте.

Индикаторная огранка рефлектора подскажет о включённом состоянии фонаря при размещении его вертикально на столе.

Рекомендуется хранить фонарь в чемоданчике, отдельно от аккумуляторов.

Использование на велосипеде:

Возьмите велосипедный держатель и закрепите его на руле велосипеда, затем зафиксируйте крепежным болтом крепление на руле велосипеда. Вставьте фонарь в крепление. Поверните фонарь в креплении по ходу движения велосипеда. Включите фонарь и переведите его в проблесковый режим. Убедитесь, что фонарь, не задран вверх, т.е. не светит людям в глаза, а направлен вперед и вниз.

Предупреждение

Не направлять фонарь на лица людей, в особенности на близком расстоянии, т.к. это может вызвать серьёзные повреждение глаз. Хранить в защищенном от детей месте.

Комплектация

- | | |
|----------------------------|-------|
| 1. Фонарь | 1 шт. |
| 2. Велосипедное крепление | 1 шт. |
| 3. Аккумулятор (тип 18650) | 2 шт. |
| 4. Инструкция на русском | 1 шт. |
| 5. Ремешок наручный | 1 шт. |
| 6. Чемоданчик переносной | 1 шт. |

Артикул: MT5888 Торговая марка Даджет

Производитель: North Point Marketing Ltd., КНР

Гарантийный срок 12 месяцев.

В случае неисправности устройства предусмотрен бесплатный обмен. Горячая линия: 8 800 100-12-33, info@dadget.ru

dadget.ru

