

## ОБСЛУЖИВАНИЕ

**При обслуживании прибора необходимо предварительно вынуть вилку из розетки!**

Если воздухоочиститель издает непродолжительные шелкающие звуки – это значит, что идет сгорание частиц пыли, это не имеет ничего общего с неполадками в работе прибора.

### ЧИСТКА БЛОК - ФИЛЬТРА:

Когда появляется шум во время эксплуатации аппарата, необходимо почистить **рабочую пластину-пылесборник** в соответствии со следующей инструкцией:

1. Выключите прибор.
2. Выньте пылесборник за ручку в верхней части корпуса.
3. Протрите пластину блок-фильтра мягкой тряпкой, никотиновые пятна лучше счищать при помощи спиртового раствора.
4. Блок-фильтр после чистки необходимо тщательно высушить и собрать

### ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                       |                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| Модель                | СР-300                                            |
| Применение            | Квартиры, офисы, бары, рестораны и др. помещения. |
| Площадь помещения     | до 66 кв.м.                                       |
| Вес                   | 3,2 кг.                                           |
| Размеры               | 250х210х700 мм.                                   |
| Питание               | 220V, 50 Гц                                       |
| Потребляемая мощность | 12 Вт                                             |

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

|                         |                      |                            |
|-------------------------|----------------------|----------------------------|
| Срок гарантии           |                      | 1(один) год с даты продажи |
| Дата продажи            |                      |                            |
| Покупатель              | Назв.фирмы / Ф.И.О.  |                            |
|                         | Адрес                |                            |
| Продавец                | Назв.фирмы / Магазин |                            |
|                         | Адрес                |                            |
|                         | Менеджер-продавец    |                            |
| Адрес сервисного центра |                      |                            |

### ВНИМАНИЕ!

В случае обнаружения в течение гарантийного периода заводских дефектов, Продавец обязан произвести ремонт либо замену неисправного товара на аналогичный новый, при условии наличия данной модели товара на складе или заменить на другую модель соответствующего качества и стоимости.

**Гарантийные обязательства не выполняются в следующих случаях:**

- механических повреждений, повреждений корпуса товара и неисправностей в работе, появившихся по вине и небрежности Покупателя (неправильное напряжение), а также повреждений, происшедших из-за форс-мажорных обстоятельств;
- самостоятельных попыток разборки и починки прибора.

**Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения**

**в прибор, улучшающие его работу, а также изменения в спецификацию.**

# ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ-ИОНИЗАТОР

## ПАСПОРТ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МОДЕЛЬ \_\_\_\_\_ СР - 300 \_\_\_\_\_



**ПРОДУКТ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ**

Благодарим Вас за покупку нашей продукции фирмы!

Приобретенный Вами товар прошел тщательные испытания и строгий контроль качества.

При покупке воздухоочистителя требуйте:

- проверки его работоспособности и комплектности;
- предоставления в гарантийном талоне штампа магазина и даты продажи.

Перед включением прибора внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации.

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1.Воздухоочиститель. 2.Комплект упаковки. 3.Паспорт.

### ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ:

■ АЭРОИОНОПРОФИЛАКТИКИ (поддерживает в помещении оптимальную для здоровья воздушную среду, что благотворно влияет на жизнедеятельность человека).

■ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА ОТ пыли, плесени, цветочной пыльцы, неприятных запахов и бактерий; табачного дыма, никотина, сернистого, угарного газов, смеси азотных окислов, озонов и т.п..

■ СНИЖАЕТ ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО И ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Данное изделие представляет собой высокотехнологичный прибор, позволяющий эффективно осуществить очистку воздуха в любом помещении.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ:

1. Изящный и компактный дизайн в сочетании с доступностью к основным узлам и небольшим весом прибора.
2. Выбор вариантов очистки воздуха на разных режимах.
3. Удобство в обслуживании даже в темном помещении благодаря наличию светодиодных индикаторов.
4. Наличие режима с большой мощностью, благодаря которому можно быстро очистить воздух в помещении.
5. В рабочем режиме индикаторы показывают на какую мощность установлен переключатель.

### УСТАНОВКА. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.

- Тщательно осмотрите прибор и убедитесь в его комплектности.
- Проверьте, плотно ли вставлен в корпус фильтр-блок.
- Размотайте шнур питания, который находится в скрученном виде.
- Установите прибор на ровную горизонтальную поверхность, исключив возможность его падения. Рекомендуемое расстояние до людей, находящихся в помещении: не менее 0,7м.
- Перед началом пользования прибором проверьте напряжение в сети. При отключении из сети не выдергивайте вилку из розетки за шнур.
- При отключении электроэнергии немедленно выключите прибор, выньте вилку из розетки.
- Избегайте попадания прямых солнечных лучей на прибор, а также влаги
- Разбирайте прибор строго по инструкции и не применяйте его не по назначению.
- Во избежание повреждения, не бросайте прибор, не подвергайте его ударному воздействию. Убедитесь в том, что прибор работает правильно и безопасно.
- Не пользуйтесь прибором вблизи взрывчатых и огнеопасных предметов.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ: вставлять в прибор острые предметы, класть на поверхность прибора одежду, полотенца, книги и т.д.

### ВКЛЮЧЕНИЕ

1. Подключите вилку к сети питания (220 в).
2. Нажмите на кнопку включения, прибор начнёт работу в режиме очистки воздуха и его ионизации. При этом, будет гореть индикатор одного из режимов. Установите требуемый уровень интенсивности работы (позиции малый, средний, сильный).

### ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЙ ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР

#### 1) Отсутствие сменных фильтров

В данном приборе используется безопасная технология электростатического осаждения пыли, бактерий и других элементов загрязнения воздуха на пластины, выполненные из нержавеющей стали, не требующие замены в ходе пользования. При включении индикатора “CLEAN” следует лишь протереть пластины.

#### 2) Бесшумность

Электронная циркуляция воздуха осуществляется без применения вентилятора и не создает шума. Прибор можно использовать в кабинете, офисе, медицинских и др. учреждениях, где особо важна тишина.

#### 3) Устранение запахов

Прибор позволяет устранить полностью, либо значительно уменьшить запахи различного происхождения и поддерживать свежесть и чистоту воздуха.

#### 4) Простота в обслуживании

Включение индикатора “CLEAN” - необходимость чистки пластин фильтра: ориентировочно 1 раз в 5 дней (120 часов). Для этого необходимо выдвинуть вверх блок с пластинами и протереть их с помощью ткани.

#### 5) Экономичность

В сравнении с неэкономичными воздухоочистителями, требующих замены дорогостоящих элементов, этот прибор позволяет сэкономить сотни долларов в год, т.к. отсутствует необходимость в покупке и замене фильтров.

### ИОННЫЙ БРИЗ

Ионный бриз постоянно дует из прибора, генерируя порядка 1 млн. полезных для жизнедеятельности человека отрицательно заряженных ионов. Рекомендуемое время работы прибора: 10-12 часов в сутки.

### УСТРОЙСТВО, НАИМЕНОВАНИЕ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ

1. Рычаг для чистки струн.
2. Индикатор загрязнения.
3. Кнопка вкл./выкл.
4. Слабый режим.
5. Средний режим.
6. Сильный режим.
7. Выход воздуха.
8. Ручка электростатических пластин.
9. Рычаг извлечения пластин.
10. Вход воздуха.
11. Лицевая сторона прибора.
12. Основание прибора.

