



## 3D массажёр UltraShape WELSS WS 3070

Продукция компании  
WELSS – Ваш собственный  
косметологический  
салон!

Благодарим  
за выбор данного  
продукта!

WS 3070



## **3D массажёр UltraShape WELSS WS 3070**

- Уникальная Y-образная архитектура устройства.
- Лимфодренажные ролики с 288 гранями.
- Воздействие на кожу микротоками.
- Вращение на 360°.
- Универсальность.
- Компактность.
- Водонепроницаемость.
- Гипоаллергенное покрытие.

Главное преимущество 3D массажёра UltraShape WELSSWS 3070 – универсальность. Массажёр используется как механический прибор, а также может заряжается от солнечных батарей.


### **3D массажер UltraShape WELSS WS 3070:**

- Способствует улучшению метаболизма и омоложению клеток организма.
- Нормализует обмен веществ.
- Улучшает циркуляцию лимфы.
- Стимулирует кровообращение.
- Выводит лишнюю жидкость и токсины.
- Уменьшает объёмы подкожно-жировых отложений.
- Корректирует форму лица и тела.
- Устраняет отёки.
- Разглаживает морщины.
- Способствует максимальному впитыванию Ваших любимых кремов и сывороток.




**Перед использованием массажёра  
ознакомьтесь с инструкцией!**


## Устройство



1. Поглощая солнечную энергию, устройство создаёт микротоки, способствующие улучшению метаболизма и омоложению клеток нашего организма. Механическое воздействие массажёра аналогично действию вакуумного массажа.



2. Действие лимфодренажных роликов аналогично действиям профессионального массажиста. Во время процедуры ролики мягко захватывают кожу, имитируя «щипок». Интенсивность воздействия на кожу вы сможете регулировать самостоятельно.



3. Y-образная архитектура устройства, лимфодренажные ролики с 288 гранями, вращение на 360° дают возможность ежедневно в домашних условиях проводить любые процедуры от расслабляющего массажа до серьёзных лифтинг-процедур.

## Подготовка устройства к использованию

1. Массажёр можно использовать как механический прибор, а также заряжать от солнечных батарей.
2. Перед процедурой необходимо снять все украшения.
3. Соберите волосы в пучок.
4. Если у вас сухая или чувствительная кожа, используйте крем.

# Использование массажёра



## Уход за кожей лица

1. Для того чтобы добиться дренажного эффекта, водите массажёром вверх–вниз по массажным зонам.
2. Для того чтобы избавиться от двойного подбородка, сосредоточьте действие массажёра на проблемной зоне – справа налево и слева направо. Движения должны быть мягкими и плавными.




## Уход за областью шеи

3. Для расслабляющего эффекта плавными движениями водите массажёром от плеч до затылка.




## Уход за телом

4. Для устранения излишних жировых отложений в подмышечной области плавными движениями водите массажёром по направлению вверх и вниз.
5. Для укрепления грудной мышцы, слегка надавливая на рукоятку устройства, водите массажёром по направлению вверх и вниз от подмышечной области до груди.
6. Для коррекции области талии плавно водите массажёром по линии изгиба вверх и вниз.






# Использование массажёра



## Уход за телом


7. Для того чтобы избавиться от целлюлита, слегка надавливая на устройство, водите массажёром вверх и вниз по внутренней и внешней сторонам бедра.
8. Для подтяжки грудной мышцы плавно водите массажёром от основания до середины груди.
9. Для подтяжки живота плавно водите массажёром вдоль тазовой кости.
10. Для идеального контура шеи и плеч с небольшим нажимом водите массажёром вверх и вниз по области декольте.
11. Для укрепления предплечья плавно водите массажёром от запястья до локтя.
12. Для рельефности ног с небольшим нажимом на рукоятку водите массажёром от лодыжки до внутренней стороны колена.



## Эксплуатация




1. Перед использованием необходимо тщательно промыть устройство и насухо вытереть. После каждой процедуры необходимо протирать поверхность устройства мягкой хлопковой тканью. Если поверхность устройства сильно загрязнилась, промойте массажёр тёплой водой с добавлением нейтрального моющего средства.



2. Мыть и сушить устройство желательно в вертикальном положении во избежание попадания воды внутрь.



3. Не рекомендуется протирать устройство тканью для полировки или влажными салфетками с содержанием спирта.



4. Рекомендуется сушить устройство в хорошо проветриваемом месте.

## **Противопоказания**

1. Повышенная чувствительность к металлам.
2. Наличие кардиостимуляторов и других электромедицинских устройств.
3. Планирование беременности, беременность, период лактации, менструальный период.
4. Гемофилия, геморрагические заболевания, отклонения в показателях крови.
5. Когнитивные аномалии или паралич.
6. Гипертония.
7. Дерматиты.
8. Повреждения кожи.
9. Психические расстройства.
10. Алкогольная / наркозависимость.
11. Послеоперационный период.
12. 24 часа до и после эпилляции.





## Устройство 3D массажёр UltraShape WELSS WS 3070

### Технические характеристики:

Размер: ..... 170 мм (длина) x 100 мм (ширина)

Материалы: .... АБС-пластик, алюминий, нержавеющая сталь,  
мягкий пластик

Вес:..... 170 гр.

Микротоки:..... около 38 мкА (микроампер)

### Завод-изготовитель:

Shenzhen Perfect Idea Tech. CO, Ltd, China /

Перфект Идея, Шэньчжэнь, Китай.

### Импортер:

ООО «Дэливер», Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 3.

**Гарантийный срок:** 12 месяцев со дня покупки.

**Телефон сервисного центра:** +7 (495) 617-60-33

[www.welss.ru](http://www.welss.ru)

