

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Перед использованием необходимо приобрести **nano SIM** карту с поддержкой сетей **2G**.

Как правильно выбрать тариф для SIM карты:

Большинство операторов сотовой связи предоставляет специальные тарифы для использования с подобными устройствами, Вам потребуется тариф с минимальным пакетом включенных данных и поддержкой передачи СМС. Передача голосовых вызовов не требуется.

Нужно обязательно отключить запрос PIN кода при включении SIM карты если эта функция включена.

УСТАНОВКА SIM КАРТЫ

Слот для SIM карты находится под крышкой устройства, необходимо поддеть крышку и поместить карту в слот.

После установки SIM карты необходимо поставить крышку в пазы до щелчка.

Необходимо полностью зарядить BOXY при помощи комплектного micro USB кабеля (для полной зарядки требуется один час).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Перед первым использованием необходимо произвести полную зарядку аккумулятора.

Для этого воспользуйтесь кабелем micro USB из комплекта поставки, подключив его к любому зарядному устройству с USB интерфейсом или к компьютеру.

Для полного цикла зарядки потребуется около **60** минут.

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 365GPS

Установите на свой смартфон мобильное приложение 365GPS из **AppStore** или **Google Play**.

При первом запуске приложения будет необходимо зарегистрировать устройство в мобильном приложении.

Для этого необходимо ввести номер **IMEI** (находится на корпусе устройства на серебристой наклейке)

В поле *пароль* ввести **123456**

После этого Вам станут доступны следующие функции:

- Отслеживание местоположения BOXY на карте;
- Статус устройства: цифровые координаты, время последнего обновления и уровень заряда батареи;
- Виртуальный периметр: настройка области в случае выхода за пределы которой, BOXY немедленно подаст сигнал, через мобильное приложение.

УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ПОМОЩИ ОДНОЙ КНОПКИ

Boxy One Button Operation - система управления одной кнопкой.

Кнопка находится в центре, под передней панелью устройства, для использования нужно просто нажать на центр передней панели.

Включение BOXY: нажмите на центр передней панели устройства на **3** секунды.

Сигнал тревоги: если устройство уже было включено, нажатие кнопки в течение трех секунд включит сигнал тревоги (соответствующее уведомление с координатами будет отображено в мобильном приложении на экране смартфона).

Выключение BOXY: для выключения устройства нажмите и удерживайте кнопку в течение **10** секунд.

РАСПОЛОЖЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Вы можете установить BOXY в любое удобное место, однако стоит обратить внимание на то, что для уверенного приема сигнала и его передачи не помещайте трекер внутри экранированных металлом предметов (металлические коробки, стальные трубы и т.д.).

Местоположение BOXY не получается установить через мобильное приложение, устройство не в сети.

Возможные причины:

1. Устройство разряжено.
2. На балансе счета SIM карты недостаточно средств.
3. Устройство находится в зоне отсутствия сигнала сотовой связи.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не разбирайте устройство.

Не подвергайте механическим повреждениям.

Устройство боится воздействия воды.



BOXY

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Спасибо за покупку GPS-трекера BOXY.

Это устройство для отслеживания любых предметов при помощи GPS.