

Внимание!

Гарантийный талон должен быть обязательно заполнен продавцом магазина!
В случае отсутствия гарантийного талона или неправильного его заполнения
производитель вправе отказать Вам в осуществлении обязательств по гарантии.

16.ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия: крышка –биде «Solve»

Модель	
Серийный номер	

Название, адрес, телефон фирмы-продавца:

.....

.....

Дата продажи _____ Подпись продавца _____

Штамп или печать фирмы-продавца М.П.

С гарантийными обязательствами Изготовителя ознакомлен и СОГЛАСЕН:

ПОКУПАТЕЛЬ _____ (подпись) _____

SOLVI
Global Lavatory products

Электронная крышка-биде SOLVI

Стандарт комфорта

Руководство по эксплуатации
Гарантийный талон

A130 / A150

Благодарим вас за приобретение крышки-биде Solvi.
Для правильной эксплуатации изделия внимательно ознакомьтесь с документацией. При возникновении вопросов, связанных с правильной работой изделия обращайтесь к данному руководству.
Просим вас также сохранить гарантийный талон, который находится внутри самой инструкции.

Примечание:

1. В тексте данной инструкции крышка-биде может иметь такие технические названия, как: устройство, изделие.
2. Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.
3. В руководстве по эксплуатации могут быть допущены опечатки.
4. Если после прочтения руководства по эксплуатации у вас останутся вопросы по эксплуатации устройства, обратитесь к продавцу или в специализированный сервисный центр для получения разъяснений. На изделии присутствует этикетка, на которой указаны технические характеристики и другая полезная информация о приборе.

Содержание

I. Введение

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Меры безопасности | 4 |
| 2. Отличительные особенности | 8 |
| 3. Конструкция изделия | 9 |

II. Установка изделия

- | | |
|-----------------|----|
| 4. Установка | 11 |
| 5. Тестирование | 13 |

III. Эксплуатация изделия

- | | |
|---------------------------|----|
| 6. Эксплуатация | 14 |
| 7. Дополнительные функции | 18 |

IV. Уход за изделием и прочее

- | | |
|---|----|
| 8. Уход за изделием | 20 |
| 9. Устранение мелких неисправностей | 21 |
| 10. Технические характеристики | 22 |
| 11. Таблица функций | 23 |
| 12. Правила хранения, утилизация, дата изготовления | 24 |
| 13. Сведения о сертификации | 25 |
| 14. Гарантийные обязательства | 26 |
| 15. Для пометок | 28 |
| 16. Гарантийный талон | 31 |

01. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

● Символы обозначают нижеследующее.



Опасно


Несоблюдение данного предупреждения может привести к летальному исходу и серьезным травмам.



Осторожно

Несоблюдение данного предупреждения может привести к телесным повреждениям и материальному ущербу.

● Данные символы обозначают нижеследующее.



Запрещено



Разборка запрещена



Запрещено касаться мокрыми руками



Запрещено использование огня



Запрещено разбрызгивать воду



Общий запрет



Неукоснительное выполнение



Обязательное выполнение



Заземление



Опасно

Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать, модифицировать и разбирать изделие.

► Это может стать причиной возгорания или удара электрическим током.



Не трогайте шнур мокрыми руками.

► Это может стать причиной удара электрическим током.



Не допускайте попадания воды на корпус изделия и на электрическую розетку.

► Это может стать причиной возгорания или удара электрическим током.



Не пользуйтесь поврежденным проводом питания или розеткой.

► Это может стать причиной возгорания или удара электрическим током.



Опасно

Обязательно сделайте заземление.

- В обязательном порядке пользуйтесь розеткой с заземлением (перед подключением необходимо убедиться, заземлена розетка или нет).
- В случае если розетка не заземлена, выполните заземление.
- Отсутствие заземления может стать причиной поломки или удара электрическим током.



Перед подключением убедитесь в том, что напряжение и частота тока в сети подходят для изделия (220В, 50/60Гц).

► Невыполнение данного пункта может стать причиной перегрева или возгорания.



Не кладите сигареты и легковоспламеняющиеся материалы вблизи изделия. А также не выбрасывайте в унитаз подобные материалы.



Не подключайте изделие к трубе с технической водой.

► Это может стать причиной раздражения или болезней кожи.



Не включайте изделие в розетку до его установки на унитазе.



В случае повреждения электрического шнура, обратитесь в сервисный центр для его замены.



Не закрывайте выходное отверстие суши рукой или каким-либо другим предметом. Это может стать причиной возгорания или удара электрическим током.



При снятии изделия с унитаза обязательно предварительно выньте вилку шнура из розетки. В противном случае это может стать причиной удара электрическим током.




01. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

! Осторожно




Не наступайте и не ставьте тяжелые предметы на крышку сиденья.

- Это может привести к травмам и порче изделия.



Не закрывайте с силой крышку унитаза.

- Это может стать причиной поломки.




Не опирайтесь с силой на крышку унитаза.

- Это может стать причиной поломки.




Не пользуйтесь моющими средствами с содержанием щелочи, растворителей и бензола.

- Пользуйтесь мягкими моющими средствами.
- Не распыляйте вблизи изделия лак для волос и освежитель воздуха.



Следите за тем, чтобы соединительный шланг не перегибался и не вынимайте его с силой.

- Это может привести к проблемам с подачей воды или утечке.



Будьте осторожны, чтобы не получить ожоги.

- Длительный контакт кожи даже со сравнительно не горячей поверхностью может привести к появлению ожогов.



! Осторожно



В случае неиспользования изделия в течение длительного времени, выньте вилку электрического шнура из розетки и слейте воду из бака.

- Застоявшаяся вода может стать причиной кожных заболеваний.



Не эксплуатируйте изделие в случае поломки.

- В случае поломки изделия выньте вилку электрического шнура из розетки и позвоните в сервисный центр.
- Эксплуатация изделия в неисправном виде может стать причиной пожара или удара электрическим током.




При установке изделия вставьте его в фиксирующую пластину до щелчка.

- Невыполнение данного указания может привести к течи воды или неправильной работе изделия.



Сняв изделие с унитаза, не оставляйте его в перевернутом виде.

- Это может стать причиной поломки изделия.



02. ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Крышка-биде Solvi имеет следующие особенности.

● Накопительный водонагреватель

Крышка-биде постоянно поддерживает в баке температуру воды, установленную в настройках пользователем.



● Турбо режим

Возможен обмыв какой-то определенной области с максимальным давлением воды, что позволяет достичь эффекта клизмы.



● Аэрация воды пузырьками воздуха

Пузырьки воздуха в струе воды позволяют вам насладиться еще более мягким и комфортным омыванием.



● Форсунка из нержавеющей стали

Форсунка из нержавеющей стали обеспечивает высокий уровень гигиеничности и легкость очистки.



● Массаж

Подача воды осуществляется попеременно то со слабым, то с сильным напором, что позволяет достичь эффекта массажа.

● Движение форсунки

Движение форсунки позволяет значительно увеличить омываемую площадь.



● Детский режим

При включение детского режима крышка-биде переходит в специальный режим работы, где с учетом детской анатомии отрегулировано месторасположение форсунки и уменьшен напор подачи воды. Устройство автоматически выполняет все операции от омывания до сушки.



● 2режима энергосбережения («стандартный» и «усиленный»)

При включении «усиленного» режима энергосбережения прекращается подача энергии к нагревателю сиденья, что помогает снизить расходы на электричество.




● Сидячая ванна

Постоянная подача теплой воды в виде мягкой струи позволяет принимать сидячие ванны.



03. КОНСТРУКЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

Основные части крышки-биде



※ Сенсор присутствия

Внутри изделия встроен сенсор, который распознает присутствие пользователя на крышке-биде. Если пользователь не сидит на сиденье крышки-биде, то функции обмыва, биде, турбо режим обмыва, сушка не работают. (Если лежит одежда или какие-либо другие посторонние предметы, сенсор присутствия пользователя не срабатывает и, соответственно, функции крышки-биде также не запускаются).

03. КОНСТРУКЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

Панель управления

Омывание
Общее омывание, используется для омывания ануса, либо при режиме «сидячая ванна».

Биде
Используется для женской гигиены, либо при режиме «сидячая ванна».

Позиция форсунки
Регулирует положение форсунки «вперед» / «назад» (5 позиций). Для чистки форсунки необходимо нажать на кнопку регулировки положения форсунки «<» в течение 3 секунд, после чего форсунка выдвинется вперед. (При условии, что пользователь не сидит на сиденье крышки-биде).

Массаж
Во время работы режима «Омывание», «Биде» и «Турбо» подается пульсирующая струя воды, в которой сильный напор сменяется слабым. При нажатии кнопки в течение 3 секунд можно включить / отключить функцию отмены обязательного распознавания присутствия на сиденье.

Дети
Форсунка выдвигается вперед с учетом детской анатомии, напор подачи воды уменьшается. Устройство автоматически выполняет все операции от омывания до сушки.

Энергосбережение
«Стандартный» режим экономии электроэнергии. «Усиленный» режим экономии электроэнергии. При нажатии данной кнопки 3 раза режим «энергосбережение» отключается.

Стоп
Включение / выключение. При нажатии в течение 3 секунд отключается подача питания.



Турбо
Сильной струей воды омывается именно та область, которую пожелает пользователь.

Сушка
Сушка теплым воздухом. Температура регулируется кнопками «+» / «-».

Давление воды и температура воздуха
Регулирование давления воды режимов «Омывание», «Биде», «Турбо» и температуры воздуха режима «Сушка». 5 ступеней.

Движение
При нажатии кнопки во время работы режимов «Омывание», «Биде», «Турбо» форсунка начинает двигаться. Если нажать кнопку еще раз, то режим «Движение» выключится.

Подогрев сиденья
В положении «выкл.» температура подогрева сиденья равна комнатной температуре:
1 нажатие: зеленый цвет (34 °C)
2 нажатие: желтый цвет (38 °C)
3 нажатие: красный цвет (42 °C)

Подогрев воды
В положении «выкл.» температура подогрева воды равна комнатной температуре:
1 нажатие: зеленый цвет (34 °C)
2 нажатие: желтый цвет (36 °C)
3 нажатие: красный цвет (38 °C)

Комплектующие



04. УСТАНОВКА ИЗДЕЛИЯ

Порядок установки


1 Снимите старое сиденье с унитаза.

- Открутите гайку снизу, затем снимите сиденье с крышкой.
- Сохраните старое сиденье, крышку и крепеж. Они могут пригодиться.



2 Поверните кран по часовой стрелке и перекройте подачу воды к унитазу.

- Слейте полностью воду из бачка унитаза.



3 Разберите подводку и установите Т-образный клапан.



4 Подсоедините подводку для унитаза к Т-образному клапану.




04. УСТАНОВКА ИЗДЕЛИЯ

5 Установите фиксирующую пластину на унитаз.




- ▶ Перед тем, как закрутить гайку, убедитесь в том, что крышка-биде подходит к унитазу.

6 Вставьте изделие в фиксирующую пластину.




- ▶ Вставьте крышку-биде в фиксирующую пластину до щелчка.
- ▶ Если крышка-биде установлена неправильно, может появиться течь.

7 Подсоедините подводку для биде к корпусу крышки-биде.




8 Вставьте картридж для дезодорации в корпус крышки-биде. (Только для модели A150)




05. ТЕСТИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Подготовка к эксплуатации

1 Откройте кран подачи воды.



2 Убедитесь в том, что нет течи воды вокруг соединений.



3 Убедитесь в том, что при включении вилки электрического шнура в розетку форсунка автоматически выдвигается.

- ▶ Не включайте вилку электрического шнура в розетку мокрыми руками. Это может привести к удару электрическим током.



4 При включении шнура питания в розетку начинается подача воды в бак. Во время подачи воды идет звуковой сигнал, который прекращается с остановкой подачи воды. Начинайте пользоваться крышкой-биде, предварительно убедившись в том, что подача воды закончена.



06. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

Подготовка к эксплуатации

1 Сядьте на сиденье крышки-биде.

- ▶ Когда вы садитесь на крышку - биде, убедитесь в том, что вы касаетесь области датчика присутствия. Если на крышке лежит одежда или другие предметы, то датчик может не сработать и тогда режимы «Омывание» / «Биде» / «Турбо» будут недоступны.



3 Нажмите кнопку «Сушка».

- ▶ При нажатии кнопки загорается индикатор режима «Сушка». Кнопками «+» и «-» установите желаемую температуру воздуха сушки. (5 ступеней).



2 Выберите режим «Омывание», «Биде» или «Турбо» и нажмите соответствующую кнопку.

- ▶ При нажатии кнопки изделие начнет работу в выбранном режиме.
- ▶ Если во время работы изделия в режиме «Омывание» или «Биде» нажать соответствующую кнопку еще раз, включается режим «сидячая ванна» и в течение 5 минут подается вода установленной температуры. Например: если во время режима «Омывание» нажать кнопку «Омывание» еще раз, то включается режим «сидячая ванна» и изделие в течение 5 минут подает воду по схеме «Омывание». Если во время режима «Биде» нажать кнопку «Биде» еще раз, то включается режим «сидячая ванна» и изделие в течение 5 минут подает воду по схеме «Биде».



4 Нажмите кнопку «Стоп».

- ▶ При нажатии кнопки «Стоп» выбранный режим отключается.



5 «Движение»

- ▶ Нажмите кнопку «Движение» при работе изделия в режиме «Омывание», «Биде» или «Турбо». (В этом случае форсунка будет двигаться вперед-назад, что позволит увеличить площадь омывания).

Движение

6 «Массаж»

- ▶ Нажмите кнопку «Массаж» при работе изделия в режиме «Омывание», «Биде» или «Турбо». Подается пульсирующая струя воды, в которой сильный напор сменяется слабым. (Данная функция недоступна при работе изделия в режиме «сидячая ванна»)

Массаж

7 Регулировка давления воды

- ▶ Изменить напор воды можно нажатием кнопок «+/-». Причиной снижения напора воды может быть загрязнение фильтра. Для бесперебойной работы крышки-биде регулярно проверяйте фильтр для очистки воды.

+ Мощность -

8 Регулировка положения форсунки

- ▶ При работе изделия в режиме «Омывание», «Биде» или «Турбо» кнопками «вперед» / «назад» можно регулировать положение форсунки.

◀ Вперед Назад ▶

06. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

Управление основными функциями

9 «Дети»

- ▶ При использовании крышки - биде детьми или лицами пожилого возраста, нажмите кнопку «Дети». При режиме «Дети» автоматически регулируется положение форсунки и снижается напор воды. После омывания устройство автоматически приступает к сушке. Несмотря на то, что при режиме «Дети» форсунка выдвигается дальше и напор воды снижается, сохраняется возможность регулировки расположения форсунки и напора давления воды (5 ступеней).

Дети

10 Регулировка температуры подогрева сиденья

- ▶ 4-ступенчатая регулировка температуры подогрева сиденья. Выключено (комнатная температура), низкая температура (34 °C), средняя температура (38 °C), высокая температура (42 °C).

Подогрев

11 Регулировка температуры воды

- ▶ 4-ступенчатая регулировка температуры воды. Выключено (комнатная температура), низкая температура (34 °C), средняя температура (36 °C), высокая температура (38 °C).

t°
ВОДЫ

12 Режим энергосбережения

- ▶ Стандартный режим энергосбережения
 - # Одиночное нажатие кнопки «Энергосбережение» запускает стандартный режим энергосбережения в работу (загорается желтая лампочка).
 - # При неиспользовании сиденья температура сиденья поддерживается на определенном значении.
 - # Когда человек садится на сиденье, устройство начинает подогревать сиденье согласно установленной температуре подогрева. Когда человек встает с сиденья, крышка-биде автоматически переходит в энергосберегающий режим.

▶ Усиленный режим энергосбережения

- # При нажатии кнопки «Энергосбережение» 2 раза запускается усиленный режим экономии электроэнергии (загорается зеленая лампочка).

При включенном усиленном режиме энергосбережения прекращается подача электроэнергии к сиденью и минимизируется расход электроэнергии.

Когда человек садится на сиденье, устройство начинает подогревать сиденье согласно установленной температуре подогрева. Когда человек встает с сиденья, крышка-биде автоматически переходит в усиленный режим энергосбережения.

- ▶ При нажатии кнопки «Энергосбережение» 3 раза, режим экономии электроэнергии выключается.

13 Чистка форсунки

- ▶ Нажмите кнопку регулировки положения форсунки «<» и удерживайте ее нажатой в течение минимум 3 секунд. Форсунка выдвинется максимально вперед и вы сможете легко очистить форсунку от загрязнений. (При условии, что пользователь не сидит на сиденье). Через 2 минуты форсунка автоматически вернется обратно. Если нажать кнопку «Стоп», форсунка займет первоначальное положение и включится режим самоочистки.

Минимум 3 секунды!

— Чистка форсунки



14 Дезодорация (Только для модели A150)

- ▶ Когда человек садится на сиденье, автоматически включается режим дезодорации.
- ▶ После использовании крышки-биде в течение 1 минуты происходит автоматическая дезодорация воздуха.
- ▶ Для эффективного устранения запахов используется низкотемпературный катализический нейтрализатор.
- ▶ Включить / отключить функцию дезодорации можно, нажав на кнопку «Энергосбережение» при нажатой кнопке «Стоп».

07. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

● : Датчик выключен ○ : Датчик включен ◐ : Независимо от датчика

Функция	Статус датчика	Операция	Описание	Значение по умолчанию
1 Установка звукового сопровождения	●	Нажать и удерживать кнопку «Движение» в течение минимум 3 секунд.	Используется для включения и выключения звукового сопровождения.	Звуковое сопровождение включится
2 Выключение питания	●	Нажать и удерживать кнопку «Стоп» в течение минимум 3 секунд.	Для включения питания нажмите кнопку «Стоп», «Омывание» или «Биде».	
3 Чистка форсунки	●	Нажать и удерживать кнопку «<» в течение минимум 3 секунд.	Используется, когда нужно провести чистку форсунки.	
4 Отмена обязательного сидения на изделии	●	Нажать и удерживать кнопку «Массаж» в течение минимум 3 секунд.	Не садясь на изделие, нажав и удерживая кнопку «Массаж» в течение минимум 3 секунд, можно включить или отключить необходимость нахождения человека на сиденье для работы изделия.	○
5 Вкл./выкл.	◐	Удерживая нажатой кнопку «Стоп», нажать кнопку «Эко».	Вкл./выкл. функции дезодорации.	○

* В случае, если функция обязательного сидения на изделии разблокирована, при нажатии на кнопки панели управления соответствующие функции будут запущены. Обратите внимание при использовании.

* Функции, установка которых по умолчанию возможна в то время, когда пользователь не находится на сиденье, не будут работать, если функция обязательного сидения на изделии разблокирована. Чтобы воспользоваться этими функциями, необходимо сначала включить функцию обязательного нахождения человека на сиденье.

* После отмены обязательного нахождения человека на сиденье, автоматически включается и работает в течение 30 минут дезодорация. После этого дезодорация не работает вне зависимости от нахождения человека на сиденье.

08. УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Чистка фильтра для воды

- 1 Перекройте подачу воды, закрутив кран по направлению часовой стрелки.
- 2 Отсоедините шланг подачи воды. Выньте внутреннюю часть фильтра (сетчатый фильтр) и очистите ее ненужной зубной щеткой. После чистки установите фильтр обратно.
- 3 Подключите обратно шланг подачи воды, обеспечив его плотное соединение.
- 4 Откройте кран подачи воды.



Чистка корпуса изделия


- 1 Внешняя поверхность изделия сделана из пластика, который можно повредить, если пользоваться для очищения жесткими губками, химикатами и т.п.
- 2 Протрите поверхность влажной мягкой тряпкой, хорошо выжатой. Не допускайте попадания воды на поверхность изделия, например, при использовании душа.
- 3 Очищайте изделие только при отключенном питании. Следите за тем, чтобы вода не попадала на розетку и вилку электрического шнура.
- 4 Не касайтесь розетки мокрыми руками. Это может привести к удару электрическим током.



Чистка фильтра для воды

- 1 Нажмите кнопку регулировки положения форсунки «<» и удерживайте ее нажатой в течение минимум 3 секунд, пока форсунка не выдвинется вперед и не остановится. (Через 2 минуты форсунка займет свое первоначальное положение).
- 2 Очистите форсунку ненужной зубной щеткой, затем нажмите кнопку «Стоп», после чего форсунка займет первоначальное положение и включится режим самоочистки.


— Чистка форсунки



Слив воды из бака изделия

- 1 Выньте вилку электрического шнура из розетки.
- 2 Перекройте подачу воды, закрутив кран по направлению часовой стрелки.
- 3 Нажмите кнопку, расположенную на боковой стороне корпуса изделия.

* Если крышку-биде не планируется использовать в течение длительного времени в зимний период, слейте воду из бака, чтобы предотвратить замерзание труб.



09. УСТРАНЕНИЕ МЕЛКИХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

※ Перед обращением в сервисный центр проверьте следующие пункты.

Проблема	Необходимо проверить
Изделие не работает	• подключено ли питание • не было ли отключения электричества • сел ли пользователь на сиденье, чтобы сработал датчик присутствия?
Вода не поступает	• не отключили ли воду • не перекрыт ли кран подачи воды • не засорена ли форсунка посторонними частицами • не перегнут ли шланг подачи воды • не слишком ли низкое давление воды
Слабый напор воды	• не засорен ли фильтр • проверьте настройки давления воды. Возможно установлен низкий уровень.
Вода недостаточно теплая	• проверьте настройки температуры воды. Возможно, подогрев воды выключен или установлена низкая температура подогрева воды.
Сиденье недостаточно теплое	• проверьте настройки температуры сиденья. Возможно, подогрев сиденья выключен или установлена низкая температура подогрева сиденья.

Таблица самодиагностики

※ В случае возникновения неисправностей обратитесь к нижеприведенной таблице и сообщите соответствующую информацию в сервисный центр.

No	Неисправность	Как определить
1	Замыкание датчика температуры воды, либо датчик не установлен.	Одновременно загораются желтая и зеленая лампочка, обозначающие нагрев воды.
2	Датчик температуры воды отсоединился, либо температура воды превысила норму.	Одновременно загораются желтая и красная лампочка, обозначающие нагрев воды.
3	Замыкание датчика присутствия на сиденье, либо датчик не установлен.	Лампочка обогрева сиденья загорается зеленым цветом.
4	Датчик присутствия на сиденье отсоединился, либо температура сиденья превысила норму.	Лампочка обогрева сиденья загорается красным цветом.

10. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ


Модель			A130	A150
Напряжение сети			220 В / 60 Гц	
Максимальная потребляемая мощность			1270 Вт	
Шнур питания			1,5 м	
Подключение воды			прямое подключение к системе холодного водоснабжения	
Рабочее давление воды			0,7-7,5 кгс/ см ²	
Омывание	Потребление воды	Омывание	0,6 л/мин	
		Биде	0,6 л/мин	
		Турбо	0,5 л/мин	
	Регулировка давления воды		5 ступеней	
	Регулировка температуры воды		выкл. (комнатная температура), 34 °С, 36 °С, 38 °С	
	Мощность нагревательного элемента		1200 Вт	
	Защита		температурный предохранитель, термореле	
Подогрев сиденья	Регулировка температуры		выкл. (комнатная температура), 34 °С, 38 °С, 42 °С	
	Мощность нагревательного элемента		55 Вт	
	Защита		Температурный предохранитель	
Сушка	Регулировка температуры		От комнатной температуры до 50 °С	
	Мощность нагревательного элемента		250 Вт	
	Защита		Температурный предохранитель, дополнительный биметаллический предохранитель	
Дезодорация воздуха			Есть, каталитический фильтр	
Температура воды в трубопроводе			3-35 °С (рекомендуемая температура 12-35 °С)	
Температура окружающего воздуха			3-40 °С (рекомендуемая температура 10-35 °С)	
Размеры			470мм x 528мм x 190мм (вытянутый)	
Вес			5 кг (брутто 8 кг)	
※ Рабочее давление воды в системе водопровода: 1.0-7.0 кгс/см ² .				

11. ТАБЛИЦА ФУНКЦИЙ

	Функции	A130	A150
Функции «Омывание» и «Сушка»	«Омывание»	●	●
	«Биде»	●	●
	«Турбо»	●	●
	«Сушка»	●	●
	Аэрация струи воды (воздушные пузырьки)	●	●
Дополнительные функции	Стандартный энергосберегающий режим	●	●
	Усиленный энергосберегающий режим	●	●
	«Движение»	●	●
	«Массаж»	●	●
	Накопительный нагрев воды	●	●
	Подогрев сиденья	●	●
	Микролифт крышки и сиденья (плавное опускание)	●	●
	Разборный тип (от корпуса)	●	●
	Функция «Дети»	●	●
	Автоматическая дезодорация		●

■ Размер изделия

Единица измерения – мм



12. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Изделие в упаковке предприятия-изготовителя можно перевозить на любое расстояние всеми видами закрытого транспорта при температуре от -50°C до +50°C и относительной влажности до 80% (при температуре воздуха +25°C) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.

При транспортировке крышек-биде должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки внутри транспортного средства. Упакованный прибор должен храниться в крытых вентилируемых помещениях при температуре воздуха от 5°C до 40°C и относительной влажности до 80% (при температуре воздуха +25°C). В помещении не должно быть агрессивных примесей, вызывающих коррозию. При транспортировке и хранении необходимо строго соблюдать требования манипуляционных знаков на упаковке изделия.

● ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Дата изготовления указана на наклейке на корпусе изделия.

● СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

Срок эксплуатации прибора составляет не менее 5 лет при условии соблюдения соответствующих правил по установке и эксплуатации.

● УТИЛИЗАЦИЯ

По окончании срока службы крышку-биде следует утилизировать. Подробную информацию по утилизации изделия Вы можете получить у представителя местного органа власти. Запрещается утилизировать этот прибор вместе с бытовым мусором и отходами.

13. СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Продукция изготовлена в соответствии с требованиями ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Регистрационный номер сертификата соответствия:

TC RUC-KR.AL32.B.03860

● Адрес изготовителя:

LAVITA ELECTRONICS CO., LTD Dasan-ro, Saha-gu, Busan, Korea

TEL.: +82-51-469-9888 Fax: +82-51-469-7795

E-mail: lavita21@korea.com

● Адрес и контактный телефон уполномоченной организации-импортера:

ООО «СтройЛюкс», 690005, Россия, Приморский край, г. Владивосток, а/я 82.

Тел.: +7 (423) 263-51-25

E-mail: stroylux@russia.ru

Произведено в Республике Корея.

14. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА


1. Изготовитель гарантирует безотказную работу изделия при соблюдении Потребителем правил хранения, монтажа, эксплуатации и технического обслуживания, установленных настоящим «Руководством по эксплуатации».
2. Основанием для гарантийного обслуживания является гарантийный талон. Претензии по гарантийным обязательствам принимаются при наличии правильно и четко заполненного гарантийного талона с указанием заводского номера изделия, даты продажи; четкими печатями фирмы-продавца.
Гарантийный срок эксплуатации электронной крышки-биде Solvi составляет 2 (два) года со дня продажи аппарата через розничную торговую сеть.
3. Гарантия распространяется на производственный или конструкционный дефект изделия. В случае отказа в работе аппарата в течение гарантийного срока эксплуатации потребитель имеет право на бесплатный ремонт или замену дефектных деталей изделия, осуществляемые уполномоченным сервисным центром, либо компанией-продавцом.

Изготовитель не несет ответственность за неисправность изделия и не гарантирует безотказную работу изделия в случаях:

- а) несоблюдения Потребителем правил установки и эксплуатации крышки-биде;
- б) монтажа и ремонта не уполномоченными лицами или организациями;
- в) несоблюдения Потребителем, торгующей или транспортной организацией правил транспортировки и хранения изделия;
- г) наличия на изделии механических повреждений (сколов, трещин и т.д.), воздействий на изделие чрезмерной силы, химически агрессивных веществ, высоких температур, повышенной влажности/запыленности, концентрированных паров;
- д) отсутствия в гарантийном талоне штампа торгующей организации и даты продажи;
- е) подключения оборудования к системам электроснабжения, не соответствующим ГОСТ, требованиям СНиП и предписаниям по монтажу и эксплуатации изделия;
- ж) попадания в изделие посторонних предметов, жидкостей, веществ, животных, насекомых и т.д.;
- з) использования изделия не по его прямому назначению, не в соответствии с руководством по эксплуатации, в том числе, эксплуатации изделия с перегрузкой или совместно со вспомогательным оборудованием, не рекомендуемым Продавцом (изготовителем);
- к) стихийных бедствий (пожар, наводнение и т.д.) и других причин, находящихся вне контроля Продавца (изготовителя) и Покупателя, которые причинили вред изделию;
- л) неправильного подключения изделия в электросеть, неисправности электросети и прочих внешних сетей.

При покупке крышки-биде покупатель должен проверить отсутствие повреждений и комплектность аппарата, получить «Руководство по эксплуатации» с отметкой и штампом магазина о продаже в талоне на гарантийный ремонт.

15. Для пометок



15. Для пометок

16. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Внимание!

Гарантийный талон должен быть обязательно заполнен продавцом магазина!
В случае отсутствия гарантийного талона или неправильного его заполнения
производитель вправе отказать Вам в осуществлении обязательств по гарантии.

Наименование изделия: крышка –биде «Solvi»

Модель	
Серийный номер	

Название, адрес, телефон фирмы-продавца:

.....
.....

Дата продажи Подпись продавца

Штамп или печать фирмы-продавца М.П.

С гарантийными обязательствами Изготовителя ознакомлен и СОГЛАСЕН:

ПОКУПАТЕЛЬ (подпись)